

1. Anterior / Atrás / Vol +

2. Siguiente / Adelante / Vol

3. Ir a la pantalla de inicio

4. Zoom

5. Seleccionar / OK / Reproducir-Pausar

6. Botón de navegación (para mover arriba / abaio / .. izauierda / derecha)

7. Menú (algunas pantallas disponen de su propio menú)

8. Volver/Escape

Página siguiente

10. Puerto USB

Restablecer (usar sólo si el dispositivo aueda bloaueado v ningún hotón funciona)

12. Toma del adaptador de alimentación

13. Ranura para tarjetas SD o SDHC

14. Micrófono

15. Encender/Apagar (mantener pulsado durante 3 segundos para encender o apagar

16. Conector de auriculares

# SELECCIÓN DEL IDIOMA

Para cambiar el idioma del dispositivo, seleccione Settings [Configuración] > Language [Idiomal, y escoja el idioma deseado. Pulse el botón Volver/Escape para volver



### RECARGA

El eReader se recarga cada vez que se conecta a un ordenador a través del cable USB incluido. Para una recarga más rápida del eReader, utilice el cargador/adaptador incluido. Al conectar el cargador/adaptador al dispositivo, éste se encenderá e iniciará automáticamente la carga. El icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla se llena y vacía para indicar que la batería se está cargando. La batería interna estará completamente cargada cuando este icono de batería deie de vaciarse y muestre una batería totalmente cargada.

Debido a la Gestión de Derechos Digitales registrados (DRM), no son compatibles con este dispositivo los ebooks del Kindle de Amazon, del Nook de Barnes & Noble, del Reader™ de Sony, del iPad de Apple y de otros sistemas natentados

El ARCHOS se conecta al ordenador mediante el cable USB como cualquier unidad de disco duro externa, por lo que en el Explorador de Windows® aparecerá con una letra de unidad (por ejemplo. ARCHOS (E:) ). En los ordenadores Macintosh®, también aparece como disco duro externo.



## **DESCONEXIÓN DE UN ORDENADOR**

CONEXIÓN A UN ORDENADOR

Una vez terminada la transferencia de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pudiera haber sido utilizado con el ARCHOS. Haga clic en el icono "quitar de forma segura" en la bandeja de sistema, junto al reloj. SÓLO una vez hecho esto, podrá desenchufar el cable USB del ARCHOS v/o del ordenador.

En el navegador de música podrá realizar búsquedas por título, intérprete, álbum o género (siem-

pre que los archivos de música dispongan de esta información de etiqueta). Las canciones sin eti-

quetas se guardan en las carpetas < No artist>, < No album>, etc. Recuerde que puede escuchar



**REPRODUCCIÓN DE MÚSICA** 

música mientras lee un eBook. Para ello, realice lo siguiente.

2. Pulse el botón Inicio para volver a la pantalla de inicio.

4. Para detener la música, vuelva a la pantalla de inicio y

Si desea añadir una canción o un álbum a su lista de favoritos,

de favoritos. Para borrar una canción de sus favoritos, entre en

la lista y luego pulse el botón de dirección izquierdo para ver las

resalte la canción o el álbum elegido y pulse el botón de dirección

izquierdo. La canción o el álbum pasarán a formar parte de su lista

seleccione Music [Música], y luego Currently Playing [Reproduc.

3. Vaya a eBook y seleccione el libro que desee leer.

en curso] para controlar la reproducción de música.

1. Empiece la reproducción del álbum deseado.

2. Quitar de forma segura 3. Desenchufar



Mrs. Jesus

Save me

Daños o problemas derivados del mal uso abuso accidente alteración o corriente eléctrica o voltaje incorrectos

trasiano mai que sua este producto suo en comornidad con sa proposición en el hardware, software o carcasa del producto debe ficación técnica que podra afectar a los derechos de terceros. Cualquier modificación en el hardware, software o carcasa del producto debe estar aprobada por escrito por ARCHOS. Los productos modificados sin autorización están sujetos a la retirada de todas o algunas cláusulas de

### Precaución Ratería Litio-ión

Precaución Bateria Litio-ión
Este producto está equipado con una batería de Litio-ion. No la agujeree, abra o desmonte ni la use en entornos húmedos y/o corrosivos. No
ponga, guarde o deje su producto en o cerca de fuentes de calor, expuesto directamente a la luz solar, en una localización de alta temperaturas en
un contenedor a presión o en un microondas. No lo exponga a temperaturas mayores de 60°C. Si la batería gotea y contacta con su piel, lávese
con abundante agua y busque atención médica de forma immediata. Si no sigue las instrucciones aque represadas podría darse el caso que el ácido
de la batería de Lítio-ion se calentara, explotara o ardiera y causara otras heridas o daños. Sólo los técnicos oficiales de ARCHOS Acudir a personas no cualificados para reparar su producto ARCHOS Acudir a personas no cualificados para reparar su producto aRCHOS puede confluevar riesgos para euted y dañar
su dispositivo, así como anular su garantía. Para prevenir riesgos de electrocuciones, esta unidad únicamente deberá abrirse por personal oficial

Declaración de Conformidad de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de Clase B para un dispositivo digital, en conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC (Federal Communications Comission). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas/residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio, embargo, no hay garantia de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que oueden ser resueltas apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las

Aumente la separación entre equipo y receptor

Conecte el equipo a una toma que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte a su vendedor o un Técnico de Radio/TV especializado para obtener ayuda.

Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, todos los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario para operar en este equipo. (Ejemplo - utilizar únicamente los cables de interfaz

nterferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

Este producto respeta las normativas vigentes sobre limitaciones a un nivel seguro en el volumen de salida fijado para los dispositivos de audio. Al escuchar su dispositivo con auriculares a un volumen muy alto corre el riesgo de dañar permanentemente sus oídos. Incluso si usted está acostumbrado a ese tipo de volumen y le parece normal, está corriendo un riesgo innecesario de padecer una lesión auditiva. Reduzca el volumen de su

dispositivo a un invel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes.
Si oye un pitido en sus oídos, baje el volumen o apague su dispositivo. Este dispositivo ha sido probado con los auriculares suministrados por ARCHOS. Para preservar su audición, se recomienda que utilice solamente los siguientes modelos: auriculares ARCHOS, o cualquier otro que cumpla las normativas actuales. Otros modelos de auriculares pueden producir un mayor nivel de volumen.

La protección del medio ambiente es una preocupación importante para ARCHOS. Para traducir este compromi

especialmente indicados para pilas/baterías gastadas. El Producto: El símbolo del contendor de basura tachado de su dispositivo significa que pertenece a la categoría de equipo eléctrico/electróni terrioducto: ta sind extension de contension usual activatou de su ospositivo signima, que per entiente a la categoria de equipo no debe depositar su co. Productos de este tipo contension en contension de la contensión de la co

Áreas destinadas a dicha recogida (centros de residuos, sistemas de basuras clasificadas, etc.)

Copyright
Copyright ARCHOS © 2010. Todos los derechos reservados.

Este documento no puede ser, en su totalidad o parcialmente, copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o recogido en ningún medio elec Este documento no puede ser, en a todanda o parciamiente, proposito, proposito, per datacho, traductor, traduc

Responsabilidad de garantía: En base a lo permitido por la ley vigente, no se pueden infringir las representaciones y garantías de los copyrights u otros derechos de propiedad intelectual resultantes del uso del producto bajo condiciones que no sean otras que las anteriormente específicada

TRANSFERENCIA DE E-BOOKS Y OTROS ACHIVOS MULTIMEDIA AL ARCHOS

Una vez conectado el ARCHOS a su ordenador, utilice el navegador de archivos de este último (el Explorador de Windows® o el Finder de Mac) para copiar y pegar (o arrastrar y soltar) en la carpeta eBooks del ARCHOS eReader revistas o libros que va tenga descargados en su ordenador. El ARCHOS e-book reader puede visualizar libros, revistas y documentos en los siguientes formatos: PDF (normal o Adobe DRM), EPUB (normal o ADOBE DRM), PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI.TXT.

Adobe Digital Editions

Puede descargar los libros más recientes en ePub y PDF protegidos y transferirlos a su lector electrónico. Para ello, es necesario descargar e instalar el Adobe ® Digital Editions en su ordenador. Esta aplicación le permitirá comprar libros electrónicos y transferirlos a su ARCHOS. Para instalar Adobe Digital Editions, siga las siguientes instrucciones.

1. Ir a la dirección siguiente: www.adobe.com/products/digitaleditions.

- 2. Pulse INSTALAR
- 3. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- 4. Ahora puede transferir sus libros electrónicos en formato ePub o PDF a su ARCHOS eReader.

Puede transferir sus archivos multimedia del ARCHOS copiando y pegando éstos en sus carpetas respectivas mediante el Explorador de Windows® (o el Finder en un Macintosh®), o utilizando el Reproductor de Windows Media®. El botón Sincronizar del Reproductor de Windows Media® funciona en una sola dirección, insertando archivos de vídeo, música y fotos en el ARCHOS. Así, puede llevar en el ARCHOS el mismo contenido digital que tiene en la biblioteca del Reproductor de Windows Media®. En el ordenador, inicie el Reproductor de Windows Media®. 1) Seleccione la pestaña Sincronizar. 2) Arrastre los archivos multimedia que desee transferir al área de sincronización en el panel de la derecha. 3) Haga clic en el botón Iniciar sincronización. Los vídeos, canciones y fotos seleccionados se copiarán directamente en la carpeta correspondiente Video, Music o Pictures del ARCHOS. Consulte la sección de ayuda de su Reproductor de Windows Media® para obtener más información.



# LECTURA DE UN E-BOOK

Seleccione eBook en la pantalla principal y aparecerá un listado con todos los archivos ebook compatibles de la carpeta eBooks. Pulse el botón OK/Reproducir para abrir el libro.

1. Volver a la página anterior

- 2. Ir a la página siguiente
- 3. Ir a la página siguiente
- 4. Escoger uno de los tres tamaños de texto disponibles
- 5. Abrir el menú de opciones


En el menú de opciones podrá saltar a una página determinada, guardar/cargar/borrar un marcador, hacer que las páginas pasen automáticamente o seleccionar un nuevo fondo de pantalla.

6. Pasar del modo retrato a paisaje, y viceversa

# VISUALIZACIÓN DE FOTOS

Abra el navegador de fotos para ver las fotos almacenadas una a una o en forma de presentación automatizada. Para ver una presentación con las fotos de la carpeta actual, pulse el botón de menú M y luego seleccione **Slideshow [Presentación de imágenes].** Para añadir música a la presentación primero pinche en una canción en el reproductor de música, pulse el botón Inicio y luego vaya al navegador de fotos para iniciar la presentación de imágenes.

- 1. Mostrar foto anterior
- 2. Mostrar foto siguiente
- 3. Menú para seleccionar e iniciar una presentación de imágenes
- 4. Girar en el sentido de las agujas del reloj
- 5. Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj
- 6. Cambiar entre los tres niveles de zoom (utilice los botones de navegación para desplazarse por la imagen ampliada)



En el navegador de vídeo encontrará una lista con todos los archivos de vídeo (y sólo archivos de vídeo) guardados en la carpeta Video del ARCHOS.

- 1. Retroceso rápido en un vídeo
- 2. Avance rápido en un vídeo
- 3. Volumen -
- 4 Volumen +
- 5. Volver a la lista de vídeos de la carpeta Video



# EL EXPLORADOR

opciones disponibles.

Utilice el explorador para ver todos los archivos almacenados en su ARCHOS eReader. Resalte un archivo y pulse el botón OK/Reproducir para abrirlo (siempre y cuando el formato de archivo sea compatible).

### **TARJETAS DE MEMORIA**

Introduzca una tarjeta de memoria SD o SDHC en la ranura correspondiente, con los conectores dorados mirando hacia arriba. Si la ha introducido correctamente, el borde exterior de la tarjeta quedará alineado con la carcasa del dispositivo. Para extraer la tarjeta, presiónela ligeramente para activar un pequeño muelle que le ayudará a quitarla.

### **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA: ¿Por qué con el Explorador me aparecen archivos que cuando abro la carpeta no veo? SOLUCIÓN: Al usar los modos eBook, Foto o Vídeo, el dispositivo filtra y oculta todo aquello que no pertenezca a un determinado tipo de archivos. De ahí que, por ejemplo, si abre el navegador de fotos y mira en eBooks, sólo vera los archivos de foto.

PROBLEMA: El dispositivo está bloqueado y no responde a ningún botón.

SOLUCIÓN: Apague el dispositivo con el botón de encender/apagar y vuélvalo a iniciar de forma normal. En caso necesario, fuerce el inicio del sistema introduciendo un clip en el orificio de restablecimiento, en la parte inferior del dispositivo.

PROBLEMA: El dispositivo se apaga sin ningún aviso.

SOLUCIÓN: El dispositivo se apaga cuando la batería está casi vacía. Compruebe también no haber seleccionado un periodo de tiempo muy corto en Settings [Configuración], Auto shut-off [Apagado automático]. El dispositivo se apagará si no pulsa ningún botón durante el periodo de tiempo especificado.

En nuestra Web: Vea la sección Preguntas Frecuentes en www.archos.com/fag Contacte con nuestro Equipo de Servicio Técnico: Visite www.archos.com/support para ayuda vía e-mail.

Para prevenir un incendio o electrocuciones, no exponga el dispositivo a la lluvia o lo deje en zonas húmedas. Utilice el producto sólo para su uso personal. Copiar CDs o descargar archivos de música, vídeo o foto para su venta u otros propósitos comerciales puede representar una violación de la ley del Copyright. Los materiales registrados, obras de arte y/o presentaciones requieren una autorización para reproducirlos total o parcialmente. Por favor, tenga en cuenta todas las leves relativas al registro y uso de estas prácticas que sean aplicables en su país y juisacción.

Para mayor seguridad en la conducción, sólo un pasajero debe manipular el dispositivo mientras el vehículo se encuentre en marcha y no el conductor. Las leves que regulan el uso de dispositivos electrónicos por el conductor pueden aplicarse en su jurisdicción y/o país.

Una vez abra su producto ARCHOS, le recomendamos que emplee unos minutos en registrarlo (www.archos.com/register). Esto le

## INFORMACIÓN LEGAL Y DE SEGURIDAD

### Garantía v Responsabilidad Limitadas

:REGISTRE SU PRODUCTO!

ermitirá acceder a nuestro servicio técnico.

Garantia y Responsabilidad Limitadas

Este producto se vende con una garantia limitada y recursos específicos disponibles para el comprador original en el caso que el producto no
cumpla la garantia limitada. La responsabilidad del fabricante puede verse limitada de acuerdo con su contrato de venta. En general, y no de
forma ilimitada, el fabricante no será responsable de los daños sufritos en el producto provocados pro desastres naturales, incendio, descarga
estática, uso indebido, abuso, negligencia, instalación o manejo impropio, reparación no autorizada, alteraciones o accidentes. En ninguno caso,
el fabricante se hará responsable por la pérdida de datos, almacenados en el disco.
EL FABRICANTE MO SE HARA RESPONSABLE DE NINGUN DANO ESPECIAL, INCIDENTAL O FORTUITO, INCLUSO AUN HABIENDO SIDO

EL FABRICANTE NO SE HARA RESPONSABLE DE NINCUN DANO ESPECIAL, INCIDENTAL O FORTUITO, INCLUSO AUN HABIENDO SIDO INFORMADO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA. La(s) licencia(s) ARCHOS no ofrece(n) ninguna garantía, expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías implicitas de comercialización y adecuación para un propósito en particular, en relación con o el producto licenciado. La(s) licencia(s) ARCHOS no autorizan, garantízan ni recurren respecto al uso o resultados del uso del producto licenciados en términos de corrección, exactitud, fiabilidad, corrección u otros. La totalidad del riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento del producto bajo licencia, será asumido pusted. La exclusión de garantías implicitas no es permitida por algunas jurisdicciones. La exclusión antes mencionada puede no aplicársele a usted.

En ningún caso el/los licenciatario(s) ARCHOS, ni sus directores, funcionarios, empleados o agentes (llamado colectivamente licenciatario ARCHOS) será responsable de ningún daño acontecido como consecuencia fortuita, incidental o indirecta (incluyendo los daños por pérdida de beneficio, interrupción del negocio, pérdida de información comercial, y similares) que surjan de la incapacidad de utilización del producto bajo licencia, incluso si el licenciatario ARCHOS ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. Debido a que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de la responsabilidad ante daños fortuitos o incidentales, las limitaciones anteriores pueden no ser aplicadas en su caso. Por favor, consulte su contrato de venta para conseguir una declaración completa de sus derechos de garantía, reparaciones y limitación de responsabilidad. Además, la garantía no es aplicable a:

Dantos o problemas derivados del martos, austos, accidente, a iteratorio o formente electrica o voi. Cualquier producto con el sello de garantía o etiqueta de número de serie manipulado o dañado. Cualquier producto sin garantía o etiqueta de número de serie producto sin garantía o etiqueta de número de serie producto sin garantía o etiqueta de número de serie producto sin garantía o bateria y cualquier otro consumible suministrado con o en el equipo.

El usuario final debe usar este producto sólo en conformidad con su propósito original y está estrictamente prohibido bacer cualquier modi-

Como parte del acuerdo contractual de sus productos, ARCHOS se compromete a garantizar la disponibilidad de piezas y componentes que son esenciales para el correcto uso y funcionamiento de sus productos. Esta disponibilidad se garantiza por un período de dos años, a partir del lanzamiento de la primera versión comercializada.

### Declaración de Conformidad de la FCC

Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.

protegidos cuando lo conecte al ordenador o periféricos). ELUU.: - Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas

### Descargas Electroestáticas (DEE)

poscargas Licentrostaticas (DLL) El funcionamiento normal del producto puede verse alterado por DEE. Si esto ocurre, restablezca el dispositivo pulsando el botón de reinicio en la parte posterior del producto y reinicie normalmente. Durante la transferencia de archivos, por favor, manéjelo con cuidado y en un entorn

### Prevención de Lesiones Auditivas

dispositivo a un nivel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes.

## Consideraciones Ambientales

protection det mischen de unique de un precuperation importante para Ancientos arial reductives de componente on acciones tangibles, ARCHOS ha incluido una serie de métodos para favorecer el respecto por el entorno en su gama de productos. Desde la fabricación hasta su uso y su posterior el eliminación. Baterias: Si su producto obtante pack de pilas/baterias desechables, por favor depositelas exclusivamente en los puntos de recolecta

Al hacerlo, estará participando activamente en la reutilización y el reciclado de equipos electrónicos y eléctricos que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente y la salud.







1. Previous / Back / Vol +

2. Next / Forward / Vol -

6. Navigation pad

(to move up / down / left / right)

7. Menu (some screens have available menu options)

8. Back/Escape



9. Next page

10. USB port

12. Power adapter iack 13. SD or SDHC card slot

11 Reset (Use only if the device is

14. Microphone

15. On/Off (Hold for 3 seconds to

16. Headphone connector

# SETTING THE LANGUAGE

To change the language of your device, select **Settings** > **Language**, and then the desired language. Press on the Back/escape button to return.



### CHARGING

Your eReader will charge each time it is connected to the computer via the included USB cable. To charge your eReader more efficiently, use the included charger/adapter. When you connect the charger/adapter to the device, it will turn on and start charging automatically. The battery icon on the top right of the screen animates to indicate that the battery is charging. The internal battery is completely charged when the battery icon on the top right of the screen stops animating and shows a full battery icon.

Because of proprietary Digital Rights Management (DRM), ebooks for Amazon's Kindle. Barnes & Noble's Nook. Sony's Reader™, Apple's iPad or other propriatary systems are not readable on this device.

## CONNECTING TO A COMPUTER

When you connect the USB cable to your computer, the ARCHOS will connect as an external hard drive. Windows® Explorer will show it as ARCHOS (E:) for example. For Macintosh® computers, it will also appear as an external hard drive.



## **DISCONNECTING FROM A COMPUTER**

Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARCHOS. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. ONLY once this is done should you unplug the USB cable from ARCHOS and/ or your computer.







# PUTTING E-BOOKS AND OTHER MEDIA ONTO YOUR ARCHOS

Once you have connected the ARCHOS to your computer, you'll use the file browser of your computer (Windows® Explorer or Mac finder) to copy/paste (or drag & drop) books or magazines that you have already downloaded to your computer into the eBooks folder on your ARCHOS eReader. The ARCHOS e-book reader can display books, magazines, and texts with the following formats: PDF(normal or Adobe DRM), EPUB (normal or ADOBE DRM), PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI, TXT.

## Adobe Digital Editions

You can download the most recent books in protected ePub and PDF format and transfer them onto your eReader. So you need to download and install Adobe Digital Editions onto your computer. This program will help you when you order and transfer your eBooks onto your ARCHOS. Follow these steps to install Adobe Digital Editions.

- 1. Go to www.adobe.com/products/digitaleditions.
- 2. Click on the START INSTALLATION button.
- 3. Follow the Installation wizard.
- 4. You can now transfer Adobe DRM epub and PDF eBooks to your ARCHOS eReader.

folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Macintosh®), or by using Windows Media® Player. The Synchronize button in Windows Media® Player is a one way 'sync' button. It will add video, music and photo files to your ARCHOS. It will give you the possibility to have the same digital media on your ARCHOS as you have in your Windows Media® Player library. On your computer, start Windows Media® Player. 1) Select the Sync tab. 2) Drag the media files you want to transfer into the sync area in the panel on the right. 3) Click on the Start Sync button. The selected videos, songs or photos will be copied directly into the corresponding Video, Music or Pictures folder of the ARCHOS. See your Windows Media® Player help instructions for more information.

You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective

# VIEWING AN E-BOOK

When you select **eBook** from the main screen, you will see a listing of all the compatible ebook file types in the folder eBooks. Press the OK/Play button to open the book.

- 1. Show previous page
- 2. Show next page
- 3. Show next page
- 4. Choose one of three different text sizes
- 5. Open the menu of options

Menu options include jumping to particular page, saving/loading/deleting a bookmark, having the pages turn automatically, or setting the screen to a different background.

6. Switch between landscape and portrait




# **MUSIC PLAYBACK**

then you can find it in the folder named <No artist>. <No album>. etc. Remember, you can

- 1. Start music from the desired album.
- 2. Press the Home button to return to the home screen.
- 3. Go to eBook and select the ebook you want to read. 4. To stop the music, you will need to go back to the home
- screen and select Music, then Currently Playing to control the music playback.

highlight the desired song or album when it is listed and press the left direction button. The song or album will now be a part of the favorites category. To delete a song from your favorites list, enter the list and then press on the left directional button to see your options.



Opening the music browser will allow you to choose your music by the title, artist, album, or genre (so long as the music files have these tag information in them). If a song has no music tags, listen to music while reading an eBook by doing the following.

If you would like to add a song or an album to your favorites list,



# PHOTO PLAYBACK

Opening the photo browser will allow you to view the stored photos one by one or as an automatic slide show. To view the current folder of pictures as a s lide show, press the M menu button and then select **Slideshow**. You can have a slide show display to background music by first starting a song in the music player, pressing the Home button and then going to the photo browser and starting a slideshow

- 1. Show previous photo
- 2. Show next photo
- 3. Menu to select and start a slideshow
- 4. Rotate the image clockwise
- 5. Rotate the image counter-clockwise
- 6. Cycle through the three zoom levels (The navigation buttons allow you to move the image when it is zoomed)



# VIDEO PLAYBACK

Opening the Video browser will display a list of the video files (and only video files) that have been saved to the Video folder on the ARCHOS.

- 1. Fast reverse through the video
- 2. Fast forward through the video
- 3. Volume -
- 4 Volume +
- 5. Go back to the list of videos in the Video folder



# **EXPLORER**

The explorer allows you to view all the files that are stored on your ARCHOS eReader. When you highlight a file and press on the OK/Play button, it will open the file if it is a file type that it recognizes.

Slide an SD or SDHC memory card into the card slot with the gold connectors facing upwards. The card's outer edge should remain flush to the body of the device once it is inserted correctly. To remove the card, push it in slightly and a spring will then push it out so you can remove it.

# TROUBLESHOOTING

PROBLEM: When I look into a folder, it says that there are not files there yet when I look with the Explorer I can see files in that folder.

**SOLUTION:** When you use the eBook, Photo, or Video modes, the device filters from view anything that is not a file of that specific type. Thus, if you open the Photo browser and look in eBooks, it will filter from view everything that is not a photo.

**PROBLEM:** The device is frozen and doesn't respond to any of the buttons.

**SOLUTION:** Turn off the device with the switch on the bottom and restart as normal. Alternatively, you can press the reset button on the bottom of the device by using an object such as a paper clip.

PROBLEM: The device turns off without any warning.

**SOLUTION:** If your battery becomes very low, the device will shut off. Also, check your **Settings** to see if the Auto shut-off is set for a very short period of time. The device shuts off if you do not press any buttons for that set amount of time

### REGISTER YOUR PRODUCT!

Once you unpack your ARCHOS product, we recommend that you take a few minutes to register it. This will allow you to get access to our technical support.

On our Website: See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq

Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.

### WODNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is for personal use only. Copying CDs or loading no prevent ine or shock hazard, ou not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is no personal use only. Copyrighted materials, works of art, and/or presentations may require authorization to be fully or partially recorded. Please be aware of all such applicable laws concerning the recording and use of such for your country and jurisdiction. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver. Laws governing the usage of electronic device by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country.

### LEGAL AND SAFETY INFORMATION

warranty and Limited Liability
This product is sold with a limited warranty and specific remedies are available to the original purchaser in the event the product fails to conform to the limited warranty. Manufacturer's liability may be further limited in accordance with its sales contract. In general, and in an non-limited manner, the manufacturer shall not be responsible for product damages caused by natural disasters, fire, static discharge, misuse, abuse, neglect, improper handling or installation, unauthorized repair, alteration or accident. In no event shall the manufacturer be liable for loss of data stored on disk media.

MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY THEREOF IN

ARCHOS licensor(s) makes no warranties, express or implied, including, without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding the licensed materials. ARCHOS' licensor(s) does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the licensed materials in terms of its correctness, accuracy, reliability, correctness or otherwise. The entire risk as to the results and performance of the licensed materials is assumed by you. The exclusion of implied warranties is not permitted by some iurisdictions. The above exclusion may not apply to you.

In no event will ARCHOS' licensor(s), and their directors, officers, employees or agents (collectively ARCHOS' licensor) be liable to you for any consequential, incidental or indirect damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, and the like) arising out of the use of inability to use the licensed materials even if ARCHOS' licensor has been advised of the possibility of such damages. Because some jurisdiction do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations may not apply to you. Please see your sales contract for a complete statement of warranty rights, remedies and limitation of liability. Furthermore, warranty does not apply to:

rmore, warranty does not apply to:
Damages or problems resulting from misuse, abuse, accident, alteration or incorrect electrical current or voltage
Any product tampered-with or damaged warranty seal or serial number label.
Any product without a warranty or serial number label.
Batteries and any consumable items delivered with or in the equipment.

The end user is required to use this product only in conformity with its original purpose and is strictly forbidden to make any technical modifications that could potentially impinge on the rights of third parties. Any modification to the hardware, software, or physical enclosure of the product must be approved in writing by ARCHOS. Non approved modified products are subject to withdrawal of any or all guaranty clauses.

As part of the contractual agreement of its products, ARCHOS is committed to ensure the availability of parts and components that are essential to the use and proper working conditions of its products. This availability will be guaranteed for a period of two years, as of the first retail release

### Lithium-ion Battery Caution

This product is equipped with a Lithium-Ion battery. Do not pierce, open, disassemble it, or use it in a humid and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven. Do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. Failure to follow these instructions could cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage.

Only ARCHOS certified technicians are qualified to repair your ARCHOS device. In calling upon non qualified persons to repair your ARCHOS product, you run the risk of damaging your device and voiding your guaranty. To prevent risks of electric shock, this unit must only be opened by qualified service personnel

FCC Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

The interference by one or more or me notworking measures.

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example – use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). USA: - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

- FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada: - Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

# Electrostatic Discharge (ESD) Normal functioning of the product may be disturbed by ESD. If so, simply shut off the device with the On/Off switch and restart as normal. You can also press the reset button on the bottom of the device by using an object such as a paper clip. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.

Avoiding Hearing Damage



This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. By listening to your device with headphones or earbuds at high volumes, you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your device to a reasonable level to avoid permanent hearing damage.

If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your device. This device has been tested with the ARCHOS supplied earphones. In order to preserve your hearing, it is advised that you use only the following headphone models: the earphones supplied with your ARCHOS device, or any other headphones that respect the current regulations. Other types of headphones may produce higher volume levels.

### **Environmental Considerations**



Protection of the environment is an important concern to ARCHOS. In order to put this concern into tangible actions, ARCHOS has consciously included a set of methods that favor a respect for the environment into the entire cycle of its products; from fabrication to consumer usage, to final disposal, Batteries: If your product contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.

The Product : The crossed-out garbage can symbol on your product signifies that it falls into the category of electric/electronic equipment. Products of this type contain substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore, you should not dispose of the ARCHOS electronic device in a regular trash. As such, the current European directives ask that this device be collected:

- At places of distribution in the case of a purchase of a similar electronic product

 At locally created disposal areas (waste disposal centers, sorted trash system, etc.) By doing this, you are actively participating in the reuse and recycling of disposed electronic and electric equipment that could have potential effects on the environment and human health.

## **Copyright Notice**

Copyright ARCHOS © 2010. All rights reserved.

This document may not, in whole or part, be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from ARCHOS. All brands and products names are registered trademarks and the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notification. Errors and omissions accepted. Images and illustrations may

Disclaimer of warranty: to the extent allowed by applicable law, representations and warranties of non-infringement of copyrights or other intellectual property rights resulting from the use of the product under conditions other than as here above specified, are hereby excluded.